

SigenStor Home

維護指南

三相系统

A1

文档版本：01

发布日期：2024-01-30



版權聲明

版權所有©上海思格新能源有限公司 2024。保留一切權利

本文檔中所提供的資訊僅供參考。文檔以合法管道獲得這些資訊，盡可能保證可靠、準確和完整，但並不保證文檔所述資訊的準確性和完整性。本文檔不能作為道義的、責任的和法律的依據或者憑證，上海思格新能源有限公司將隨時補充、更正和修訂有關資訊，但不保證及時發佈。對於本文檔所提供資訊、所導致的任何直接的或者間接的影響或後果不承擔任何責任。本文檔版權僅為上海思格新能源有限公司所有，未經書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、複製和發佈。上海思格新能源有限公司對於本免責申明條款具有修改權和最終解釋權。



SIGENERGY

和其他思格能源商標均歸上海思格新能源有限公司所有。
本文檔中涉及的其他品牌商標或註冊商標均歸其所有者擁有。

網址：www.sigenenergy.com

目 錄

修訂歷史	4
前言	5
第 1 章 安全注意事項	6
1.1 工具準備	7
1.2 標籤說明	8
第 2 章 部件更換	9
2.1 系統下電	9
2.2 風扇更換	10
2.2.1 風扇拆卸	10
2.2.2 風扇安裝	11
2.3 系統上電	12

修訂歷史

版本	時間	說明
01	2024. 01. 30	第一次正式發佈(限台灣地區專用)

前言

概述




本文檔主要介紹 SigenStor Home 三相系統中部件的維護與更換等。

讀者對象

本文檔適用於專業人員。

圖示定義

文檔中可能用到以下圖示以提示安全注意事項或關鍵資訊。在安裝與操作之前，請熟悉並掌握圖示及對應定義。

圖示	定義
 危险	表示危險。若未遵守，將導致死亡或嚴重的人身傷害。
 警告	表示危險。若未遵守，將導致嚴重的人身傷害或財產損失。
 注意	表示注意。若未遵守，將導致財產損失。
Tips	提示重點或關鍵資訊，補充操作小竅門等。

第1章 安全注意事項

基本資訊

在安裝、操作和維護設備前，請熟悉與掌握本手冊內容。

手冊所描述的“注意”、“警告”和“危險”事項，只作為所有注意事項的補充。

注意

- 請經過培訓或擁有專業電氣技術的人員操作設備。
- 操作人員需熟知國家/地區的法律法規和標準、相關系統的構成和工作原理。
- 操作前，請熟讀本文檔和《注意事項》的操作要求與注意事項，若未按照要求操作導致的設備損壞，不在設備質保範圍內。
- 檢查個人防護用具和安裝工具，確保齊全；若不齊全，請補齊。
- 檢查使用者自備線纜，確保數量與規格正確；若不正確，請重新準備。
- 操作前，請仔細閱讀設備上的標籤說明。

1.1 工具準備

防護用具




安全帽



護目鏡



防塵口罩



防護手套



絕緣手套




絕緣鞋

安裝工具




剪刀



紮線帶



卷尺



絕緣螺絲刀組套








絕緣套筒組套




力矩套筒扳手

1.2 標籤說明

符號	定義
	警告！生命危險 設備運行後存在潛在危險。操作設備時，請做好防護。
	設備斷電後，內部元器件放電存在延遲，請根據標籤時間要求等待10分鐘至設備完全放電。
	警告！燙傷危險 設備表面存在高溫，設備運行時禁止觸摸，否則可能導致燙傷。
	請參照說明書操作設備。
	接地標識


第2章 部件更換

2.1 系統下電




2.2 風扇更換

2.2.1 風扇拆卸



2.2.2 風扇安裝



2.3 系統上電

